

PARAMETRAGES Smart pos 5178

Paramètres usine :

- XB-Resume



La langue : AZERTY (Français)

- XB-France



Paramètre sans Fil : Activer mode sans fil

- XB-RF



Mode inventaire :

Activer désactiver mode inventaire

- XB-CheckModel



Télécharger nouvelles données

- XB-UpNewData



Télécharger toutes les données

- XB-UpAllData



Télécharger les données statistiques

- XB-UplodeData



Vider la liste

- XB-ClearData

